



iTSUMO2 注意点

iTSUMOは個人情報が含まれる機器になります。今後必要があればその都度機能が更新されていきます。

お手数をおかけしますが、ご理解・ご対応をお願いいたします。



キャリアメール推奨

通知メールの受信先アドレスはキャリアメールをご利用ください。

フリーメール使用の場合は、「admin@kantanichi.dcm-dc.biz」を指定受信にさせていただく必要があります。

電池温度異常 動作保証温度【-20℃～60℃まで】

この温度以下（もしくは以上）となった場合、『電池温度異常』の通知が届き、電源がoffになります。このような場合、利用者様が『かなり低温（もしくは高温）の場所にいる可能性が高い』と考えられます。必ず『温度異常通知』はONにいただき、通知が届いた際は『必ず安否確認』をするようにしてください。



位置検索後に1分間使用停止

位置検索後、1分間使用停止になります。

海外情勢の影響を受けて、docomo側でこの措置を取っています。

本体への荷重厳禁

破損につながりますので、靴底への設置等はお控えください。

決まったタイミングで定期的に充電

充電は週2回、決まった時間に充電するようにしてください。（充電忘れ防止）

ご不明点等ございましたら、(株)ナガサワぷらすまで
お気軽にお問い合わせください。

TEL:0745-83-2266



あんしん介護の目印

iTSUMO